


Behörighetskontroll för fordon

1. Kontrollera om behörig förare finns registrerad genom att scanna streckkoden på körkortet.



2. Slå in din personliga pin-kod på alkomätarens knappsats.



3. Blås i alkomätaren. Förutsatt att du får ett godkänt värde så kan du starta bilen.

